

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



DETAĻU APRAKSTS: 1) Putekļu tvertne 2) Tīrā ūdens tvertne 3) Pamatne ar riteņiem 4) Caurules savienojuma vieta 5) Motors 6) Motora un tvertnes fiksatori 7) Trīs pozīciju slēdzis “ieslēgts – izslēgts – ieslēgts ar mitro uzkopšanu” 8) Lokanā caurule ar ūdens padeves cauruli 9) Pagarinātais kāts 10) Rokturis ar ūdens padeves slēdzi 11) gaisa padeves regulēšanas atvere 12) Galvenā birste 13) Ūdens padeves sprausla 14) HEPA filtrs 15) Mikronu daļiņu filtrs 16) Mitrās uzkopšanas uzgalis virsmām 17) Mitrās uzkopšanas uzgalis mēbelēm 18) Rotējošo birstīšu uzgalis 19) Mēbeļu uzgalis 20) 2in1 uzgalis. Putekļu sūcējs paredzēts mitrai un sausai darbībai. Speciālie iedobumi uz pamatnes tiek izmantoti piederumu uzglabāšanai.

DROŠĪBA: Nelietojiet ierīci, ja kabelis vai kāds no savienojumiem ir bojāts. Pirms ierīces pievienošanas tīklam, pārliedzieties, vai plāksnītē norādītais spriegums atbilst tīkla spriegumam. Ja strāvas vads ir bojāts, nekavējoties atvienojiet ierīci no elektrotīkla, lai novērstu elektrošoku. Nekad nelietojiet strāvas vadu ierīces pacelšanai, nēsāšanai vai atvienošanai no strāvas. Regulāri pārbaudiet strāvas vada stāvokli. Bojāti vai sapinušies vadi palielina elektrošoka risku. Neaiztieciat kontaktdakšu ar mitrām rokām.

BRĪDINĀJUMI: Nelietojiet ierīci, ja: tajā nav filtra; tā ir nepareizi samontēta; ja nedarbojas slēdzis; putekļi aizsedz izplūdes režģus; Šī ierīce ir paredzēta tikai mājāsaimniecībai, nevis profesionālai vai rūpnieciskai lietošanai. Bērni jāuzrauga, lai pārliedzinātos, ka viņi nespēj pareizi rīkoties ar ierīci. Pārliedzieties, ka šo produktu nelieto invalīdi, bērni vai cilvēki, kuri nespēj pareizi rīkoties ar ierīci. Šī ierīce jāuzglabā bērniem un invalīdiem nepieejamā vietā. Nekad neiesūciet karstus vai asus priekšmetus (cigarešu izsmēķus, pelnus, naglas utt.). Ierīce jāuzglabā zem 40°C. Neievērojot instrukciju, garantija var tikt anulēta.

LIETOŠANA: Savienojiet putekļu sūcēja detaļas. Pirms mitrās uzkopšanas uzsākšanas, vienmēr pārliedzieties, ka tvertnē ir pietiekams ūdens daudzums. Ievietojiet kontaktdakšu strāvas kontaktligzdā. Nospiediet trīs-pozīciju slēdzi izvēlētajā režīmā – sūkšana vai mitrā uzkopšana – ierīce sāks darboties. Lai veiktu mitro uzkopšanu, novietojiet slēdzi pozīcijā “mitrā uzkopšana”. Putekļu sūcējam ieslēdzoties, automātiski tiks aktivizēts ūdens sūknis. Nospiežot ūdens padeves slēdzi “10”, pa ūdens padeves sprauslu “13” tiks izvadīta strūkļa ar ūdeni. Ūdenim drīkst pievienot 100ml/2.5L speciāli tam paredzētu tīrīšanas līdzekli. Lai iztukšotu putekļu sūcēja tvertni, nepieciešams noņemt putekļu sūcēja motoru no tvertnes, atverot fiksatorus “6”. Iztukšojiet atkritumus atbilstošā veidā. HEPA filtru “14” iespējams pēc nepieciešamības izmazgāt zem silta tekoša ūdens, tādējādi saglabājot putekļu sūcēja veiktspēju.

BRĪDINĀJUMI: neizmantojiet funkciju, ja ūdens tvertne ir tukša. Sūkšanas stiprumu iespējams regulēt ar gaisa vārstu, paceļot to uz augšu/ vai uz leju. Izmantojot mitrās uzkopšanas funkciju, vārstu nepieciešams aizvērt pilnībā. Veicot mitro uzkopšanu, pārliedzieties, ka lokanā caurule nav salocījusies, tādējādi norobežojot ūdens padevi – tas var izraisīt ūdens sūkņa bojājumus. Mitrāi uzkopšanai paredzētie uzgaļi ir Nr.: 16 un 17. Neizmantojiet citus uzgaļus mitrajai tīrīšanai.

SERVISS: Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontu padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju. **GARANTĪJA:** Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.